

PRECOR®



Elliptical Fitness Crosstrainer™ (EFX)

Инструкция по сборке

Требования по установке

Выполните все шаги, указанные в данном руководстве по сборке.


ВНИМАНИЕ Для сборки данного тренажера необходимо участие как минимум двух людей. **НЕ ПРИСТУПАЙТЕ** к сборке в одиночку.

Требования по сборке

Важно Прежде чем полностью затягивать болты убедитесь, что его головка располагается параллельно поверхности изделия. В противном случае следует прекратить затягивание винта, чтобы не допустить срыва резьбы. Во избежание дополнительных повреждений прекратите монтажные работы и свяжитесь со Службой поддержки клиентов.

Мы рекомендуем вам:

- Производите сборку оборудования вблизи места, где планируется его использование
- Монтаж и эксплуатацию оборудования следует осуществлять на жесткой горизонтальной поверхности в специально отведенном месте
- С каждой из сторон оборудования должно оставаться не меньше 50 см до стены, мебели или других предметов
- Не передвигайте оборудование без помощи ассистента




Инструменты и фурнитура

Вам потребуются:

Шестигранный ключ 3/16 дюйма Шестигранный ключ 1/2 дюйма

Шестигранный ключ 9/16 дюйма Крестообразная отвертка

Скотч

Подвижные рукоятки			Фиксированные поручни		
№	Название	Количество	№	Название	Количество
1	 5/16-18 x 5/8 дюймовые болты	4	1	 5/16-18 x 5/8 дюймовые болты	4
2	 1/4 x 5/8 дюймовые саморезы Phillips	18	2	 1/4 x 5/8 дюймовые саморезы Phillips	20
3	 3/8-16 зажимный винт	2	3	 3/8-16 зажимный винт	2
4	 Винты Plastire #8 1/4-20 x 1 3/4 дюйма	2	4	 1/4-20 x 1 3/4 длинный винт с плоской шляпкой	4
5,6	 Внутреннее и внешнее зачехление для соединительного звена	2	5	 Рама для крепления поручня	1
7	 Side panel anchors (используется для обеих моделей EFX)	2	6	 Зачехление для крепления поручня	1

ОПАСНО Не подключайте тренажер к сети до завершения его сборки и установки консоли.


Установка вертикальной стойки:

Перед началом сборки выведите все кабели, которые шли в комплекте с консолью, которую вы планируете установить:

1. Держите вертикальную стойку и пропустите кабели через нее от основания. Временно закрепите их сверху, используя скотч.


Внимание Не растягивайте, не сгибайте, не повреждайте кабель. На кабели, поврежденные при неправильной установке, не распространяется гарантия Precor.

2. Расположите вертикальную стойку на основании и закрепите с помощью четырех болтов (**№1**). Полностью затяните болты.




Установка боковых панелей:

1. Поднимите боковую часть панели на расстоянии примерно 2 см от рамы.
2. Установите саморезы (**№2**) в нижней части рамы, как показано ниже.




3. Надавите на боковую часть панели, чтобы установить ее на место, убедитесь что защелки захлопнулись. Убедитесь, что кабели не попали в защелку.
4. Используйте одинаковое количество саморезов (**№2**) для того, чтобы закрепить каждую панель. Полностью затяните болты.



5. Расположите боковые панели под поручнями и аккуратно поместите поверх крепления (**№7**)

Чтобы установить зачехление механизма подъема и нишу для аксессуаров:

- 1) Закрепите зачехление, используя два винта (№2). Убедитесь, что маленькие защелки совместились с боковыми крышками.
- 2) Полностью затяните винты




- 3) Установите нишу, используя два винта (№2)




Чтобы установить нижнюю панель и переднее зачехление:

- 1) Установите нижнюю панель, используя два винта (№2). Полностью затяните их.




- 2) Установите переднее зачехление, надавив по бокам на стрелки. Не прищемите пальцы.



Чтобы установить подвижные рукоятки:

- 1) Вставьте вал подвижного рычага в центр крепления и выровняйте предварительно установленные винты (**№3**) на валу. Полностью затяните все винты.




- 2) Прикрепите соединительное звено к подвижному рычагу используя торцевой ключ 9/16 дюйма и предварительно установленные винты. **ВНИМАНИЕ!** Убедитесь, что вы установили внутреннее зачехление (**№5**) между частями, прежде чем скреплять части между собой.

- 1) Закрепите внешнее зачехление (**№6**) используя 2 винта (**№4**)


Чтобы установить фиксированные рукоятки:

- 1) Установите консоль в соответствии с инструкцией.
- 2) Установите 2 винта (**№4**) в верхний дисплей
- 3) Вставьте вал поручня в центр крепления используя винты (**№3**). Частично затяните их.
- 4) Поднимите поручни вверх и установите зажим (**№5,6**) используя два винта (**№2**)
- 5) Полностью затяните все винты



Чтобы установить держатель бутылки:


- 1) Расположите держатель бутылки поверх ниши. Удостоверьтесь, что пазы держателя и полки совпадают.



- 2) Положите руки сверху по бокам и нажмите вниз

Чтобы завершить сборку:

- 1) Расположите пластиковую заглушку поверх переднего зачехления и установите ее на место
- 2) Оберните резиновую прокладку вокруг вертикальной стойки так, чтобы цельная ее часть находилась в передней части тренажера. Надавите на нее, затем проведите по ней руками.



- 3) Подключите консоль в соответствии с инструкцией.

